Manuel d'utilisation XCARLink Bluetooth

Synchronisation

Allumez l'autoradio, activez le Bluetooth sur le téléphone, entrez le code 0000 lorsque XCARLink apparaît.

Acceptez la connexion avec XCARLink sur le téléphone.

Puis définir comme autorisé la connexion avec XCARLink depuis le téléphone.

Cela permettra une reconnaissance automatique du téléphone sans confirmation à chaque fois que vous montez en voiture

Aucune manipulation à faire du coté XCARLink

Led clignotante en mode de recherche téléphone

Led fixe lorsque la synchro est obtenue

Dans tout les cas, lisez le manuel du téléphone en priorité!

Pour décrocher

Appuyez sur le bouton XCARLink

Ou

Appuyez sur piste suivante du volant ou de l'autoradio pendant 2 secondes jusqu'à l'apparition de 88 sur l'autoradio puis relâcher.

Pour raccrocher

Appuyez sur le bouton XCARLink

Ou

Appuyez sur piste suivante ou précédente de l'autoradio pendant 2 secondes jusqu'à l'apparition de 88 sur l'autoradio puis relâcher

Pour composer

Depuis votre téléphone,

Dès la connexion passage en main libre